



Минивен Shineray M7

Карта периодического технического обслуживания автомобиля Shineray M7

Предписанная периодичность обслуживания и объемы работ рассчитаны для стандартных условий эксплуатации и не учитывают наличие дополнительного оборудования.

При эксплуатации в условиях сильной запыленности фильтрующий элемент воздушного фильтра и моторное масло следует менять чаще.

Интервал технического обслуживания	Пробег × 1000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)	2,5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Количество месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше)	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
Предметы технического обслуживания												

Двигатель												
1. Ремень привода вентилятора (водяного насоса, компрессора) (натяжение, износ и т.п.)	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T.G	J.T						
2. Свечи зажигания	J	J	G	J	G	J	G	J	G	J	G	G
3. Болты двигателя (все ГБЦ, крепления коллектора)	-	-	J.T	-	J.T	-	J.T	-	J.T	-	J.T	J.T
4. Масляный фильтр	G	Заменяйте каждые 10 000 км / 6 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше) после первой замены.										
5. Моторное масло	G	Заменяйте каждые 10 000 км / 6 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше) после первой замены.										
6. Охлаждающая жидкость двигателя	Охлаждающую жидкость двигателя следует менять каждые 40 000 км / 24 месяца (в зависимости от того, что наступит раньше).											
7. Шланги и фитинги системы охлаждения и топливной системы (разрыв и герметичность)	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
8. Выхлопная система (кроме каталитического нейтрализатора)	-	-	J.T	-	-	J.T	-	-	J.T	-	-	-
9. Сменный элемент воздушного фильтра	Бетон или асфальт	Заменять через 10 000 км										
	Гравийная дорога	Заменять через 5 000 км										
10. Топливная магистраль	Проверяйте каждые 20 000 км / 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше). Заменяйте каждые 60 000 км / 36 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).											
11. Топливный фильтр	-	-	-	-	-	-	-	G	-	-	-	-
Система вентиляции картерных газов и удержания паров топлива												
12. Патрубки и соединения системы выпуска отработавших газов из картера	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
13. Абсорбер, трубки и соединения системы удержания паров топлива.	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
14. Клапан PCV	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
Ходовая часть и кузов												
15. Проверка состояния шин	-	-	J.T	-	J.T	-	J.T	-	J.T	-	J.T	J.T
16. Проверка передней балки	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T
17. Сцепление	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T
18. Тормозная жидкость (уровень, утечка, загрязнение)	Проверка уровня каждые 5000 км / 6 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше). Замена каждые 40 000 км / 24 месяца (в зависимости от того, что наступит раньше).											

Интервал технического обслуживания	Пробег × 1000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)	2,5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Количество месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше)	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
Предметы технического обслуживания												

Ходовая часть и кузов												
19. Педаль тормоза (ход)	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T
20. Рычаг и трос стояночного тормоза	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T
21. Перед: Тормозные диски и колодки (износ)	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
22. Зад: Тормозные барабаны/диски и колодки (износ)	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
23. Тормозные шланги и трубки (утечка, повреждение)	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
24. Шины (ненормальный износ и давление)	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T
25. Гайки колес и шин (затяжка)	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T
26. Болты и гайки (затяжка)	J.T	J.T	X	J.T	X	J.T	X	J.T	X	J.T	X	X
27. Рулевой механизм (зазор, затяжка)	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T
28. Трёхточечные ремни безопасности	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T
29. Масло для редуктора главной передачи заднего моста	G	Трансмиссионное масло 75W-90, 80W-90 тип GL-5 для гипоидных передач следует заменить через первые 2500 км или 3 месяца эксплуатации. После первой замены трансмиссионное масло следует менять каждые 40 000 км / 2 года. По возможности периодически проверяйте состояние масла и если обнаружится, что его недостаточно или оно испортилось, следует немедленно добавить масло или заменить.										
30. Трансмиссионное масло в коробке передач	G	Трансмиссионное масло 75W-90 тип GL-4 для механических коробок передач с синхронизаторами из цветных металлов следует заменить через первые 2500 км или 3 месяца эксплуатации. После первой замены трансмиссионное масло следует менять каждые 40 000 км / 2 года. По возможности периодически проверяйте состояние масла и если обнаружится, что его недостаточно или оно испортилось, следует немедленно добавить масло или заменить.										

Система кондиционирования воздуха												
31. Количество хладагента	Можно заправлять хладагент в любое время.											
32. Эффективность системы кондиционирования воздуха	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T
33. Компрессор	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T	J.T
34. Конденсатор	Проверка, в случае необходимости очистить.											
35. Испаритель	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
36.осушитель	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
37. Трубопроводы системы кондиционирования	J	J	X	J	X	J	X	J	X	J	X	X

Электрооборудование												
38. Электропроводка, соединения и освещение	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J

Проверка жгута проводов												
39. Жгут проводов двигателя. В том числе состояние проводов системы контроля выхлопных газов	J.T											
40. Жгут проводов шасси	J.T											
41. Положительный жгут стартера	J.T											

Проверка электрических разъёмов												
42. Положительный и отрицательный контакты аккумулятора. Контакт массы на кузове.	J.X.T											
43. Кабель подключения генератора В+	J.T											
44. Электрический разъём вентилятора системы охлаждения двигателя	J.T											

G - замена **X** - затяжка с требуемым крутящим моментом **J** - контроль **T** - регулировка

Представленная информация носит исключительно информационно-ознакомительный характер и не является публичной офертой. Изображения автомобилей представлены для ознакомления и могут отличаться от реализуемых автомобилей. Подробная информация о периодичности технического обслуживания, а также других условиях и сведениях о сервисном обслуживании указана в "Сервисной книжке" и у официальных дилеров Shineray.

ООО «Лакшери Моторс групп»
Официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор Shineray в Республике Беларусь.
www.shineray.by
e-mail: info@shineray.by